

CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN

ROTULADORES TEST PARA TRATAMIENTO CORONA

QUICKTEST 38®



En la impresión de embalajes flexibles, la correcta tensión superficial del material determina un buen resultado final.

Con QUICKTEST 38® puede comprobarse el tratamiento previo de poliolefinas (polipropileno, polietileno, polibutileno) de manera muy rápida y sencilla.

- ✚ Con un trazo de pocos centímetros de largo y observando el comportamiento de la línea de tinta trazada.
 - Si la línea se mantiene sin cambios durante el tiempo de observación, el valor de TSU será igual o algo mayor al deseado.
 - Por el contrario, la disgregación del fluido de la línea trazada indicará que la TSU de la tinta aplicada es menor que la de la superficie.

Ventajas más destacables de QUICKTEST 38®

- ✚ Fácil aplicación
- ✚ Ideal para pruebas rápidas
- ✚ No es necesario eliminarlo, Indicación duradera del resultado de la prueba
- ✚ Buena legibilidad gracias a la llamativa coloración roja

